

取扱説明書


電気マルノコ

□ 165mm モデル M560

(電気ブレーキ付)

190mm モデル M580

(電気ブレーキ付)





一重絶縁

| このマークは、電気的に安全な | 二重絶縁製品だけに表示されて | いる安全マークで、接地[アー | ス] しなくても感電の心配がな | く安心してご使用いただけま このたびは**電気マルノコ**をお買い上げ賜わり厚く お礼申し上げます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本機の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただいて、い

り扱いと体句をしていただいで、い つまでも安全に能率よくお使いくだ さるようお願い致します。

なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。



主要機能

モデル主要機能	M560	M580		
電動機	直巻整流子電動機			
電圧	単相交流 100V			
電流	10A	11A		
周波数	50-60Hz			
消費電力	950W	1,050W		
回転数	4,700min ⁻¹ (回転 / 分)			
ノコ刃寸法	外径 φ165mm ×内径 φ20mm	外径 φ 190mm ×内径 φ 20mm		
使用できるノコ刃の外径	ϕ 155 \sim 165mm	ϕ 180 \sim 190mm		
最大切り込み深さ	57mm(90度)/38mm(45度)	68mm (90 度) /46mm (45 度)		
傾斜切断	0~45度			
長さ	268mm	286mm		
質量	3.1kg	3.5kg		

・ 改良のため、主要機能および形状などは変更する場合がありますので、ご 了承ください。

注意文の \land 警告 🖟 🖈 注意 🖟 注 の意味について

⚠警告

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠ 注意

: 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、<u>**△注意</u>**に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。</u>

注 : 製品および付属品の取り扱い等に関する重要なご注意。

安全上のご注意

JPA001-2

- ・ 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上の ご注意」を必ず守ってください。
- ・ ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に 従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠警告

- 1. ご使用前に取扱説明書を必ずよくお読みください。
- 2. 作業場は、いつもきれいに保ってください。
- ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。
- 3. 作業場の周囲状況も考慮してください。
- ・ 電動工具は、雨中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で使用しないでください。
- 作業場は十分に明るくしてください。
- 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
- 4. 感電に注意してください。
- ・ 電動工具を使用中、身体を、アースされているものに接触させないようにしてください。(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)
- 5. 子供を近づけないでください。
- ・ 作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
- 作業者以外、作業場へ近づけないでください。
- 6. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
- ・ 乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または錠のかかる所に保管してください。
- 7. 無理して使用しないでください。
- ・ 安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。
- 8. 作業に合った電動工具を使用してください。
- 小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行なう作業には使用しないでください。
- 指定された用途以外に使用しないでください。
- 9. きちんとした服装で作業してください。
- ・ だぶだぶの衣服やネックレス等の装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあり ますので着用しないでください。
- ・ 屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑り止めのついた履物の使用をお勧めします。
- 長い髪は、帽子やヘアカバー等で覆ってください。

⚠警告

10.保護めがねを使用してください。

- ・ 作業時は、保護めがねを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防 じんマスクを併用してください。
- 11.防音保護具を着用してください。
- 騒音の大きい作業では、耳栓、イヤマフなどの防音保護具を着用してください。
- 12. コードを乱暴に扱わないでください。
- コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
- · コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
- 13.加工する物をしっかりと固定してください。
- ・ 加工する物を固定するために、クランプや万力などを利用してください。手で 保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。
- 14.無理な姿勢で作業をしないでください。
- 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
- 15.電動工具は、注意深く手入れをしてください。
- 安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。
- ・ 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- ・ コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い求めの販売店または弊 社営業所に修理を依頼してください。
- 延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- ・ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースがつかないように してください。
- 16.次の場合は、電動工具のスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。
- · 使用しない、または、修理する場合。
- 刃物、といし、ビット等の付属品を交換する場合。
- その他危険が予想される場合。
- 17.調節キーやレンチ等は、必ず取りはずしてください。
- ・ 電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチ等の工具類が取りはずしてあることを確認してください。
- 18.不意な始動は避けてください。
- ・ 電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
- プラグを電源に差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
- 19.屋外使用に合った延長コードを使用してください。
- ・ 屋外で使用する場合、キャブタイヤコードまたは、キャブタイヤケーブルの延 長コードを使用してください。

⚠警告

20.油断しないで十分注意して作業を行なってください。

- ・ 電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況など十分注意 して慎重に作業してください。
- 常識を働かせてください。
- 疲れている場合は、使用しないでください。

21.損傷した部品がないか点検してください。

- ・ 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動 するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
- ・ 可動部分の位置調整および締め付け状態、部品の破損、取り付け状態、その他 運転に影響を及ぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
- ・ 損傷した保護力バー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従って ください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店または 弊社営業所に修理を依頼してください。スイッチが故障した場合は、お買い求 めの販売店または弊社営業所で修理を行なってください。
- スイッチで始動および停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。

22.指定の付属品やアタッチメントを使用してください。

・ 本取扱説明書および弊社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。

23.電動工具の修理は、専門店に依頼してください。

- 本製品は、該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。
- ・修理は、必ずお買い求めの販売店または弊社営業所にお申し付けください。
- ・ 修理の知識や技術のない方が修理しますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

マルノコ安全上のご注意

先に電動工具として共通の注意事項を述べましたが、マルノコとして、さら に次に述べる注意事項を守ってください。

JPB008-2

⚠警告

- 1. 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用してください。
- ・ 表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に高速となり、けがの原因になります。
- 2. 安全カバー(保護カバー)は、絶対に固定しないでください。また、 円滑に動くことを確認してください。
- ノコ刃が露出したままですと、けがの原因になります。
- 3. ノコ刃は、銘板に表示してある範囲内のノコ刃を使用してください。 また、刃底径が M580 は 160mm 以下、M560 は 140mm 以下のノコ 刃は使用しないでください。
- けがの原因になります。
- 4. 切断する材料は、安全性のよい台に置いて作業してください。
- ・ 台が不安定ですと、けがの原因になります。
- 5. 切り落とし寸前や切断中に、材料の重みでノコ刃がはさみつけられないように、切断する部分に近い位置を支える台を設けてください。
- ノコ刃がはさみつけられると、けがの原因になります。
- 6. 材料の切り落とし側が大きいときは、切り落とし側にも安定性のよい 台を設けてください。また、切り落とした材料がノコ刃と接触し、飛 散するのを防止するために、台の高さは、ノコ刃の出ししろの3倍以 上にしてください。
- このような台がないと、けがの原因になります。
- 7. 使用中は、本体を確実に保持してください。
- 確実に保持していないと、本体が振れ、けがの原因になります。
- 8. 使用中は、ノコ刃や回転部、切粉の排出部に手や顔などを近づけないでください。
- けがの原因になります。
- 9. 切断途中で、ノコ刃を回転させたまま本体を戻そうとすると、強い反発力が生じ、けがの原因になります。その場合、スイッチを切り、回転が完全に止まってから本体を持ち上げるようにしてください。
- 10.ベンチスタンドを使用する場合は、スタンドを固定してください。また、接触予防装置を必ず取り付けてください。
- ・ ベンチスタンドがぐらついたり、接触予防装置がないと、けがの原因になります。
- 11.使用中、機体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店、または弊社営業所に点検・修理を依頼してください。
- そのまま使用していると、けがの原因になります。

⚠警告

- 12.誤って落としたり、ぶつけたときは、ノコ刃や機体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
- ・破損や亀裂、変形があると、ケガの原因になります。
- 13.本体を万力などで保持した使い方はしないでください。
- ・ 不意の接触などで、けがの原因になります。

A注意

- 1. 刃物類(ノコ刃など)や付属品は、取扱説明書に従って確実に取り付けてください。
- 確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。
- ノコ刃にヒビ、割れなどの異常がないことを確認してから使用してください。
- ノコ刃が破損し、けがの原因になります。
- 3. 使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用しないでくだ さい。
- 回転部に巻き込まれ、けがの原因になります。
- 4. 作業前に、人のいない方向にノコ刃を向けて空転させ、機体の振動や ノコ刃の面振れなどの異常がないことを確認してください。
- 異常があるとけがの原因になります。
- 5. ブレーキが働くときの反発力に注意してください。(ブレーキ付きのみ)
- ・ 機体を落としたりし、けがの原因になります。
- 6. 切断する材料の下に障害物がないことを確認してください。
- 強い反発力が生じ、けがの原因になります。
- 7. 材料に釘などの異物がないことを確認してください。
- 刃こぼれだけでなく、反発により思わぬけがの原因になります。
- 8. 切断しようとする材料の前方に手を置いたり、コードを材料の上に乗せたまま作業しないでください。
- 手を切ったり、コードを切断し、感電の恐れがあります。
- 9. 回転するノコ刃で、コードを切断しないように注意してください。
- 感電の恐れがあります。
- 10.高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。また、コードを引っかけたりしないでください。
- 材料や機体などを落としたときなど、事故の原因になります。
- 11.回転させたまま、台や床などに放置しないでください。
- けがの原因になります。
- 12.切断砥石を使用する場合は、切断砥石にヒビ、割れなどの異常がないことを確認してください。
- ・ 異常があると、切断砥石が破損し、けがの原因になります。


注

- ・ 電源が離れていて、つなぎコードが必要なときは、本機を最高の能率で支 障なくご使用いただくために、十分な太さのコードをできるだけ短くお使 いください。
- つなぎコードは本機のコードと同じような被ふくを施したコードを使用してください。

使用できるコードの太さ(公称断面積)と最大長さの関係

コードの太さ	銘板記載の定格電流値で使用できる最大の長さ		
(導体公称断面積)	~ 5A	5 ~ 10A	10 ∼ 15A
0.75mm ²	20m	_	_
1.25mm ²	30m	15m	10m
2.0mm ²	50m	30m	20m

各部の名称および標準付属品



標準付属品

・ **ノコ刃** (チップソーブレード) 本機取り付け

部品番号 A-16140(モデル M560) 部品番号 A-17273(モデル M580)

平行定規

六角棒レンチ 5

別販売品のご紹介

- ・ 別販売品の詳細につきましてはカタログを参照していただくか、お買い上 げ販売店もしくは、裏表紙掲載の直営事業所へお問い合わせください。
- ・チップソー 材料に最適なノコ刃を用意してあります。用途に応じてお求めください。

部品番号	外径(mm)	内径(mm)	刃数	適用モデル
A-16140			40	
A-14364	φ 165	φ 20	48	
A-14370			52	M560
A-35760			52	
A-14386			72	
A-17273			40	
A-14451			48	
A-14467	φ 190	φ 20	52	M580
A-35782			52	
A-14473			72	

• 平行定規 600 コンパネの切断に 部品番号 164614-0

- ・ グリップセット品 部品番号 193741-6
- セーフティゴーグル(保護メガネ)・直角定規
 - 部品番号 191686-2

部品番号 JPA123031 平行定規では直角切断ができない 長さでの切断や45度の傾斜切断に 使用します。

・ マルノコスタンド (安全ガイド付)

部品番号 A-34350 本機をマルノコスタンドに取り付けてご使用になれば、一段と能率のよい 作業ができます。

ノコ刃の取り付け・取りはずし方

⚠警告

ノコ刃の取り付け・取りはずしの際は必ずスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。

· プラグを電源につないだまま行うと、事故の原因になります。

↑ 注意


ノコ刃を取り付けるときは、本機に付いている矢印とノコ刃に付いている矢 印の方向を合わせてください。

- ・ 矢印に合わせないと、回転方向に対しノコ刃が逆向きとなり、刃先を痛めたり、 けがの原因になります。
- ノコ刃の着脱は付属の六角棒レンチ以外の工具は使わないでください。 ・ 締め過ぎや締め付け不足となり、けがの原因になります。


取りはずし方

シャフトロックを押し込み、ノコ軸の回り止めをし、六角棒レンチ5でノコ刃を締め付けている六角穴付ボルトにはめ込み、左に回してはずしてください。






アウタフランジを取りはずし、手で安全カバーをいっぱいまで引き上げた 状態で、ノコ刃を取りはずしてください。



取り付け方


- 取りはずし方の逆の要領で行ってください。
- ノコ軸にインナフランジ→ノコ刃→ アウタフランジ→六角穴付ボルトの 順に取り付けてください。
- インナフランジは、19の刻印がある方を本機側にしてください。



- · 六角穴付ボルトは、しっかり締め付けてください。
- ・ 内径 φ19mm の市販のノコ刃をご使用の際は、インナフランジの 19 の刻 印がある方をノコ刃側にしてお使いください。

切り込み深さの調整

切り込み深さ調節板のツマミネジを ゆるめて、お望みの深さにベースを上 げ下げして調整してください。調整後 は、ツマミネジをしっかり締め付けて ください。




注

· 材料が薄いときは、切り込み深さを浅くしてお使いください。


傾斜角度の調整

- 角度調整板のツマミネジをゆるめて、 お望みの角度 (0 ~ 45 度) に本機を 傾けてください。
- 調整後は、ツマミネジをしっかり締め付けてください。



トップガイド

- ・ 直角に切断するときは、トップガイド の 0 度の刻印のある方にケガキ線を合 わせてください。
- ・ 45 度の傾斜切断をするときは、トップ ガイドの 45 度の刻印のある方にケガ キ線を合わせてください。



スイッチの操作

⚠警告

電源にプラグを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。


・スイッチを入れたままプラグを差し込むと急に動きだし、事故の原因になります。

企注意

本機はスイッチを切ると同時にブレーキがかかります。ブレーキがかかると 反発力が発生しますので、本機をしっかり保持してください。

本機を落としたりして、けがの原因になります。

・スイッチは引金を引くと入り、離すと切れます。スイッチの引金をいっぱいに引いてからロックボタンを押し込むと、引金を離しても引金が固定され連続運転します。停止させるには、もう一度引金を引いてロックボタンが戻ってから、引金を離してください。



切断方法


⚠警告

切断中に本機をこじたり強く押し過ぎたりしないでください。

- ・ モーターに無理がかかるばかりでなく本機自体に強い反発力を生じ、けがの原因になります。
- ベースを材料に密着させ、ケガキ線に 合わせてください。 本機をしっかり保持し、ノコ刃の回転 が完全に上昇し安定したら、そのまま 静かに前方へ進め、切り終わるまでこ


の状態を保ってください。

材料の上にベースをのせ、ノコ刃が材料に触れない状態でスイッチを入れ、



平行定規

- ・ 正確にまっすぐ切断したいときやー 定の幅で繰り返し切断したいときに 使用してください。
- ・ 取り付けるときは、ベースの前部にある定規取り付け口に定規を差し込み、 定規の側面を材料の側面にピッタリ と付けて、ツマミネジでしっかり締め 付けてください。





保守・点検について

⚠警告

カーボンブラシの交換

- ・カーボンブラシは時々、取りはずして 点検してください。カーボンブラシが 限界摩擦線まで摩擦したら新品と取 り替えてください。このとき、カーボ ンブラシがブラシホルダ内で前後に スムーズに動くか確認してください。 新品と交換する際は、必ず弊社指定の カーボンブラシをご使用ください。
- ネジ回しでブラシホルダキャップを はずしてください。中から摩擦した カーボンブラシを取り出し、新品と取 り替えて、ブラシホルダキャップを組 み付けてください。カーボンブラシは 2個で1組になっています。取り替え る場合は、必ず両側とも同時に行って ください。





注

新品と交換する際は、必ず弊社指定のカーボンブラシをご使用ください。 指定以外のカーボンブラシを使用するとブレーキがかからないことがあります。

ご修理の際は

・ 修理はご自分でなさらないで、必ずお買い求めの弊社登録販売店または裏 面掲載の直営事業所にお申しつけください。

全国に拡がるアフターサービス網

お買い上げ商品のご相談は、最寄りのマキタ登録販売店もしくは、下記の当社営業所へお気軽にお尋ねください。

札 幌 支 店 (011) (783) 8141 大田営業所 (033 (3899) 5855 関元院営業所 (066) (6746) 7531 相関書業所 (0166) (29) 9860 江戸川営業所 (033 (3763) 7553 関西物比ンター (0725) (466) 6611	事業所名	電話番号	事業所名	電話番号	事業所名	電話番号
旭川営業所	札 幌 支 店	(011) (783) 8141	足立営業所	(03) (3899) 5855	東大阪営業所	(06) (6746) 7531
翻路営業所	札幌営業所	(011) (783) 8141	大田営業所	(03) (3763) 7553	関西物流センター	(0725) (46) 6715
語館営業所 (0138) (49) 9273	旭川営業所	(0166) (29) 0960	江戸川営業所	(03) (3653) 5171	南大阪営業所	(0725) (46) 6611
古小牧営業所	釧路営業所	(0154) (37) 4849	多摩営業所	(042) (384) 8411	奈良営業所	(0742) (61) 6484
## 広営業所 (0155) (36) 3833 横浜営業所 (045) (472) 4711 田辺営業所 (0739) (25) 1027 北見営業所 (0157) (26) 9011 川崎営業所 (044) (811) 6167 沖縄営業所 (0734) (82) 74111 仙台営業所 (022) (284) 3201 相様原営業所 (042) (757) 2501 三木営業所 (0734) (82) 74111 仙台営業所 (0229) (24) 0698 湘南営業所 (042) (757) 2501 三木営業所 (0734) (82) 74111 元川営業所 (0229) (24) 0698 湘南営業所 (0466) (87) 4001 尼崎営業所 (07078) (672) 6121 八戸営業所 (0179) (635) 6221 沼津営業所 (054) (281) 1555 神戸営業所 (0768) (622) 6121 八戸営業所 (019) (635) 6221 沼津営業所 (054) (281) 1555 神戸営業所 (079) (281) 0204 虚岡営業所 (019) (635) 6221 沼津営業所 (055) (923) 7811 広島芝業所 (082) (293) 2231 初出営業所 (024) (932) 0218 甲府営業所 (055) (276) 7212 福川営業所 (0848) (64) 4850 年) 日本営業所 (025) (247) 5356 金沢支店 (076) (249) 5701 三原営業所 (0848) (64) 4850 新潟芝葉所 (025) (247) 5356 金沢支店 (076) (249) 5701 三原営業所 (0848) (64) 4850 日) 日間営業所 (025) (247) 5356 金沢支店 (076) (249) 5701 回川営業所 (0834) (21) 5583 日田営業所 (0258) (30) 5530 富山営業所 (0766) (21) 3177 鳥取営業所 (0834) (21) 5583 本財田営業所 (0234) (64) 5225 高同営業所 (0766) (35) 1911 体工営業所 (085) (276) 721 日田営業所 (0234) (46) 3551 様井営業所 (0776) (35) 1911 は江営業所 (085) (210) 5583 本財田営業所 (0220) (643) 5295 岐阜支店 (058) (274) 1315 高松支店 (087) (867) 6411 日津報所 (026) (25) 5559 松本営業所 (058) (274) 1315 高松芝店 (087) (867) 6411 日東耐油にシャー (048) (777) 4801 名古屋支店 (058) (771) 6451 福岡業業所 (089) (241) 2921 日津業所 (089) (241) 2921 日津新 (029) (248) 2033 長野営業所 (0525) (22) 6425 (22) 62362 高別業所 (089) (241) 2921 日津教所 (048) (777) 4801 名古屋支席 (056) (75) 5382 藤子所 (029) (248) (771) 3451 飯田営業所 (0556) (24) 1636 福岡業所 (089) (76) 6115 飯田営業所 (089) (76) 6115 飯田営業所 (089) (76) 6155 知多営業所 (056) (72) 6451 北九党業所 (089) (884) 7811 日間業務所 (048) (771) 4801 名古屋芝業所 (0559) (246) 1317 佐田営業所 (089) (26) 3361 田村業所 (048) (771) 4801 名古屋芝業所 (056) (75) 5382 飯塚営業所 (089) (76) 6155 知多営業所 (056) (79) 5382 飯塚営業所 (089) (848) 760 (848) 760 (848) 777) 4801 名古屋芝業所 (056) (75) 5382 高型業所 (089) (76) 6155 知多営業所 (056) (73) 3072 たぼ業所 (089) (884) 300 千葉 左右営業所 (048) (771) 3451 名田営業所 (0559) (360) (361) 3470 佐田営業所 (048) (771) 3451 名田営業所 (0559) (360) (361) 3771 佐田営業所 (0476) (732) 5557 同崎営業所 (0559) (771) 6451 福同営業所 (056) (783) 3491 (788) 3491 (函館営業所	(0138) (49) 9273	立川営業所	(042) (542) 1201	橿原営業所	(0744) (22) 2061
北見営業所 (0157) (26) 9011 川崎営業所 (044) (811) 6167 沖縄営業所 (098) (874) 1222 (仙台支属 (022) (284) 3201 平塚営業所 (0463) (54) 3914 兵庫支店 (0794) (82) 7411 古川営業所 (022) (24) 43201 相様所営業所 (0466) (87) 4001 三木営業所 (079) (821) 7411 古川営業所 (079) (843) 3321 静岡営業所 (054) (281) 1555 搾戸営業所 (079) (281) 0204 経岡営業所 (017) (764) 4466 静岡支店 (054) (281) 1555 搾戸営業所 (079) (281) 0204 経岡営業所 (019) (635) 6221 沿津営業所 (055) (923) 7811 広島支店 (082) (293) 2231 水沢営業所 (019) (635) 6221 沿津営業所 (055) (293) 7811 広島支店 (082) (293) 2231 水沢営業所 (024) (932) 0218 甲戸営業所 (055) (276) 7212 福山営業所 (084) (932) 0960 (024) 1218 単戸営業所 (076) (249) 5701 岡山営業所 (084) (241) 6485 (184) 824 (184) 82						
仙台支店						
仙台営業所				, ,		
古川営業所						
青森営業所						
八戸営業所						
協同営業所						
水沢営業所 (0197) (22) 5101 浜松営業所 (053) (464) 3016 広島営業所 (082) (293) 2231 割山営業所 (024) (392) 0218 甲府営業所 (055) (276) 7212 温山営業所 (024) (23) 6061 金沢支店 (076) (249) 5701 三原営業所 (0846) (423) 4723 新潟営業所 (025) (247) 5356 七尾営業所 (0767) (52) 3533 宇部営業所 (0836) (31) 4345 長岡営業所 (025) (247) 5356 七尾営業所 (0767) (52) 3533 宇部営業所 (0836) (31) 4345 長岡営業所 (025) (247) 5356 七尾営業所 (0767) (52) 3533 宇部営業所 (0836) (31) 4345 長岡営業所 (023) (643) 5225 高岡営業所 (0766) (21) 3177 鳥取営業所 (0852) (21) 5583 秋田営業所 (023) (643) 5225 高岡営業所 (0766) (21) 3177 鳥取営業所 (0852) (21) 0538 秋田営業所 (023) (634) 5295 岐阜営業所 (058) (274) 1315 高松営業所 (087) (867) 6411 宇都宮営業所 (028) (634) 5295 岐阜営業所 (058) (274) 1315 高松営業所 (087) (867) 6411 宇都宮営業所 (028) (634) 5295 シ治児営業所 (026) (225) 1602 宇和島営業所 (089) (26) 0555 小山営業所 (029) (248) 2033 長野営業所 (026) (225) 1022 宇和島営業所 (089) (27) 3785 土浦営業所 (029) (248) 2033 長野営業所 (026) (225) 1022 宇和島営業所 (089) (27) 3785 土浦営業所 (048) (777) 4801 名古屋営業所 (052) (571) 6451 規営業所 (048) (777) 4801 名古屋営業所 (052) (571) 6451 北九営業所 (049) (222) 2512 一宮営業所 (052) (571) 6451 北九州営業所 (095) (33) 4891 開建営業所 (027) (365) 3888 農橘営業所 (0564) (22) 2443 長崎営業所 (095) (33) 4991 開建営業所 (027) (365) 3888 農橘営業所 (059) (351) 0727 無本支店 (096) (389) 4300 千葉 支店 (043) (231) 5521 津営業所 (059) (351) 1135 井営業所 (0966) (33) 4991 開建業所 (0476) (73) 8101 京都営業所 (0596) (36) 3210 八代営業所 (0966) (38) 4300 市川営業所 (0476) (73) 8101 京都営業所 (0596) (36) 3210 八代営業所 (0966) (38) 4300 市川営業所 (0476) (73) 8101 京都営業所 (0773) (23) 7733 鹿児島営業所 (0975) (241) 2204 (251) 2266 (275) 1237 たびに食業所 (0975) (241) 135 宮崎営業所 (0975) (251) 135 大阪宝倉町業所 (0476) (73) 8101 京都営業所 (075) (621) 1135 井営業所 (0476) (73) 8101 京都営業所 (0596) (36) 3210 八代営業所 (0996) (38) 4300 市川営業所 (0476) (73) 8101 京都営業所 (0775) (241) 1135 宮崎営業所 (0996) (38) 4300 市業業所 (0496) (73) 8101 京都営業所 (0476) (73) 8101 京都営業所 (0775) (241) 1135 宮崎営業所 (0996) (38) 4300 市業業所 (0476) (73) 8101 京都営業所 (0776) (251) 1135 井炭町営業所 (04						
おしき世業所						
知わき営業所 (0246) (23) 6061 金 沢 支 店 (076) (249) 5701						
新潟支店 (025) (247) 5356 金沢営業所 (076) (249) 5701 岡山営業所 (086) (243) 4723 新潟営業所 (025) (247) 5356 七尾営業所 (076) (451) 6260 徳山営業所 (0258) (30) 5530 富山営業所 (076) (451) 6260 徳山営業所 (0834) (21) 5583 山形営業所 (0234) (26) 3551 福井営業所 (076) (21) 3177 鳥取営業所 (0852) (21) 0538 秋田営業所 (076) (863) 5205 岐阜支店 (058) (274) 1315 高松支店 (087) (867) 6411 宇都宮支店 (028) (634) 5295 岐阜営業所 (058) (274) 1315 高松営業所 (086) (626) 0555 小山営業所 (028) (634) 5295 岐阜営業所 (058) (274) 1315 高松営業所 (086) (626) 0555 小山営業所 (028) (25) 5559 秋本営業所 (026) (22) 4921 徳島営業所 (028) (29) (248) 2033 長野営業所 (026) (22) 6362 高知営業所 (028) (777) 4801 名古屋支店 (052) (571) 6451 北九州営業所 (048) (777) 4801 名古屋支店 (052) (571) 6451 北九州営業所 (093) (551) 3481 地営業所 (048) (777) 4801 名古屋支店 (056) (275) 1382 飯塚営業所 (0942) (43) 2241 超台業所 (048) (76) 6155 知多営業所 (058) (75) 5382 飯塚営業所 (048) (76) 6155 知多営業所 (0589) (43) 222 2512 中宮営業所 (0569) (48) 8470 佐賀営業所 (0942) (43) 2441 超台営業所 (027) (231) 5521 津営業所 (059) (351) 0727 株本営業所 (096) (33) 4991 原毛営業所 (0476) (73) 8101 京都営業所 (059) (36) 3210 八代営業所 (096) (38) 4300 千葉営業所 (0476) (73) 8101 京都営業所 (059) (36) 3210 八代営業所 (096) (38) 4300 千葉営業所 (0476) (73) 8101 京都営業所 (0573) (23) 7733 鹿児島営業所 (0965) (43) 1000 市川営業所 (0476) (73) 8101 京都営業所 (0775) (621) 1135 宮崎営業所 (0965) (43) 1000 市川営業所 (043) (23) 5521 津営業所 (056) (36) 3210 八代営業所 (0965) (43) 1000 市川営業所 (0476) (73) 8101 京都営業所 (0775) (621) 1135 宮崎営業所 (0965) (43) 1000 市川営業所 (0476) (73) 8101 京都営業所 (0775) (621) 1135 宮崎営業所 (0965) (43) 1000 市川営業所 (0476) (73) 8101 京都営業所 (0775) (621) 1135 宮崎営業所 (0965) (43) 1000 市川営業所 (0476) (73) 8101 京都営業所 (0775) (621) 1135 宮崎営業所 (0965) (43) 1000 市川営業所 (0476) (73) 8101 京都営業所 (0775) (621) 1135 宮崎営業所 (0965) (43) 1000 市川営業所 (0476) (73) 8101 京都営業所 (0775) (621) 1135 宮崎営業所 (0996) (267) 5234 東京文店 (033) (3816) 1141 彦成 第月 (0775) (621) 1135 宮崎営業所 (0996) (267) 5234 東京文店 (033) (3816) 1141 彦成 第月 (0775) (621) 1135 宮崎営業所 (0996) (267) 5234 東京文店 (033) (3816) 1141 彦成 第月 (0775) (621) 184 大阪支店の欄をご覧						
展開						
展 岡 営業所 (0258) (30) 5530 富山 営業所 (076) (451) 6260 徳山 営業所 (0834) (21) 5583 山形 営業所 (023) (643) 5225 高岡 営業所 (0766) (21) 3177 鳥取 営業所 (0857) (28) 5761 福田 営業所 (0234) (26) 3551 福井 営業所 (0776) (35) 1911 松江 営業所 (0852) (21) 0538 秋田 営業所 (018) (633) 5205 岐阜 支店 (058) (274) 1315 高松 支店 (028) (634) 5295 岐阜 営業所 (058) (274) 1315 高松 支店 (088) (626) 6555 小山 営業所 (028) (634) 5295 参治見営業所 (0572) (22) 4921 徳島 営業所 (088) (626) 0555 小山 営業所 (028) (624) 5295 参治見営業所 (0572) (22) 4921 徳島 営業所 (088) (626) 0555 小山 営業所 (029) (248) 2033 長野 営業所 (026) (225) 1022 宇和島営業所 (088) (884) 7811 関東物流センター (048) (777) 3451 飯田 営業所 (0268) (22) 6362 高知 営業所 (089) (951) 7666 上田 営業所 (0265) (24) 1636 福岡 支店 (092) (411) 9201 埼玉 支店 (048) (777) 4801 名古屋営業所 (052) (571) 6451 福岡 営業所 (093) (551) 3481 川越 営業所 (048) (771) 4801 名古屋営業所 (0566) (75) 5382 飯塚 営業所 (048) (771) 4801 名古屋営業所 (0566) (75) 5382 飯塚 営業所 (048) (76) 6155 知多営業所 (0569) (48) 8470 佐賀 営業所 (027) (325) 5678 岡崎 営業所 (0569) (48) 8470 佐賀 営業所 (0976) (38) 4910 年業 支店 (043) (231) 5521 伊勢 営業所 (059) (351) 0727 年業 支店 (043) (231) 5521 伊勢 営業所 (059) (351) 0727 年業 支店 (043) (231) 5521 伊勢 営業所 (059) (351) 0727 年業 支店 (043) (231) 5521 伊勢 営業所 (059) (351) 0727 年業 支店 (047) (328) 1554 京都 支店 (075) (621) 1135 戸崎 営業所 (096) (389) 4300 八代 営業所 (096) (389) 4300 下業 営業所 (0476) (73) 8101 京都 営業所 (077) (645) 5594 東京 支店 (043) (231) 5521 伊勢 営業所 (075) (621) 1135 戸崎 営業所 (099) (267) 5234 中東 京 支店 (03) (3816) 1141 大津 業業所 (0776) (22) 6184 東京 党 店 (03) (3816) 1141 大津 業業所 (0749) (22) 6184 東京 党 店 (03) (3816) 1141 大津 業業所 (0749) (22) 6184						
四形営業所 (023) (643) 5225 高岡営業所 (0766) (21) 3177						
四田営業所 (0234) (26) 3551 福井営業所 (0776) (35) 1911 松江営業所 (0852) (21) 0538 秋田営業所 (018) (863) 5205 岐阜支店 (058) (274) 1315 高松支店 (087) (867) 6411 宇都宮支店 (028) (634) 5295 岐阜営業所 (058) (274) 1315 高松党第 (087) (867) 6411 宇都宮営業所 (028) (634) 5295 参治見営業所 (058) (274) 1315 高松営業所 (087) (867) 6411 宗都宮営業所 (028) (634) 5295 参治見営業所 (0572) (22) 4921 徳島営業所 (088) (626) 0555 小山営業所 (028) (25) 5559 松本営業所 (0263) (25) 4696 松口営業所 (089) (951) 7666 北山営業所 (089) (951) 7666 北山営業所 (089) (821) 6086 上田営業所 (0268) (22) 6362 宗和島営業所 (088) (884) 7811 関東物流センター (048) (771) 3451 飯田営業所 (0268) (22) 6362 高知営業所 (092) (411) 9201 古いたま営業所 (048) (777) 4801 名古屋支店 (052) (571) 6451 福岡党集 (092) (411) 9201 さいたま営業所 (048) (777) 4801 名古屋支店 (052) (571) 6451 北九州営業所 (093) (551) 3481 川越営業所 (048) (521) 4647 東名古屋営業所 (0586) (75) 5382 飯塚営業所 (048) (521) 4647 東名古屋営業所 (0566) (73) 5032 (46) 9117 佐世保営業所 (0942) (43) 2441 を営業所 (027) (232) 5575 岡崎営業所 (0564) (22) 2443 長崎営業所 (0952) (30) 6603 計橋営業所 (027) (232) 5575 岡崎営業所 (0564) (42) 2443 長崎営業所 (0956) (33) 4991 雨毛営業所 (043) (231) 5521 津営業所 (059) (351) 0727 無本支店 (096) (389) 4300 千葉ウま店 (0476) (73) 8101 京都営業所 (0576) (621) 1135 大分営業所 (0965) (43) 1000 京都支店 (0476) (73) 8101 京都営業所 (0576) (621) 1135 たり営業所 (0965) (43) 1000 京都党集所 (0476) (73) 8101 大津営業所 (0776) (621) 1135 店房営業所 (0476) (73) 8101 大津営業所 (0776) (621) 1135 店房営業所 (0438) (23) 2908 福知山営業所 (0776) (621) 1135 店房営業所 (0438) (23) 2908 福知山営業所 (0776) (621) 1135 店房営業所 (040) (7175) 0411 大津営業所 (0776) (545) 5594 東京支店 (03) (3816) 1141 大阪支店の欄をご覧ま 下、大阪支店の欄をご覧ま 下、大阪支店の欄をご覧ま 下、大阪支店の欄をご覧ま 下、大阪支店の棚をご覧ま 下、大阪大の工会 でき でき でき いんぱり でき からい たいればい か						
秋田営業所						
安都宮支店						
字都宮営業所 〈028〉(634)5295 多治見営業所 〈0572〉(22)4921 徳島営業所 〈088〉(626) 0555 小山営業所 〈028〉(25) 5559 松本営業所 〈026〉(225) 1022 宇和島営業所 〈089〉(22) 3785 土浦営業所 〈029〉(248)2033 長野営業所 〈026〉(225) 1022 宇和島営業所 〈089〉(22)3785 土浦営業所 〈029〉(821) 6086 上田営業所 〈026〉(22)6362 高知営業所 〈088〉(884) 7811 関東物流センター 〈048〉〈771〉3451 飯田営業所 〈026〉〈24) 1636 福岡支店 〈092〉〈411〉9201 古いたま営業所 〈048〉〈777〉4801 名古屋支店 〈052〉〈571〉6451 福岡営業所 〈092〉〈411〉9201 古いたま営業所 〈048〉〈777〉4801 名古屋営業所 〈052〉〈571〉6451 北九州営業所 〈093〉〈551〉3481 川越営業所 〈048〉〈521〉4647 東名古屋営業所 〈058〉〈75〉 5382 飯塚営業所 〈0948〉〈26)3361 熊谷営業所 〈048〉〈76)6155 知多営業所 〈056〉〈48)8470 佐賀営業所 〈0942〉〈43)2441 越谷営業所 〈027〉〈232〉5575 岡崎営業所 〈056〉〈48)8470 佐賀営業所 〈027〉〈232〉5575 岡崎営業所 〈056〉〈22)2443 長崎営業所 〈095〉〈865〉3688 豊橋営業所 〈056〉〈232〉2446 た世保営業所 〈095〉〈389〉4300 千葉営業所 〈043〉〈231〉5521 津営業所 〈059〉〈351〉0727 熊本支店 〈096〉〈389〉4300 千葉営業所 〈043〉〈231〉5521 伊勢営業所 〈059〉〈322〉2446 熊本営業所 〈096〉〈48)4300 千葉営業所 〈047〉〈328)1554 京都支店 〈075〉〈621〉1135 大分営業所 〈096〉〈43)1000 市川営業所 〈047〉〈328)1554 京都営業所 〈075〉〈621〉1135 宮崎営業所 〈096〉〈43)1000 京都営業所 〈047〉〈717〉〉0411 大津営業所 〈077〉〈545〉5594 沖縄営業所 〈099〉〈267〉5234 十、東京営業所 〈03〉〈3816〉1141						
小山営業所 〈0285〉(25) 5559 松本営業所 〈0263〉(25) 4696 水戸営業所 〈029〉(248) 2033 長野営業所 〈026〉(225) 1022 宇和島営業所 〈0895〉(22) 3785 土浦営業所 〈029〉(821) 6086 上田営業所 〈0268〉(22) 6362 高知営業所 〈0895〉(22) 3785 増ま支店 〈048〉〈771) 3451 飯田営業所 〈0265〉(24) 1636 福岡支店 〈092〉(411) 9201 おま支店 〈048〉〈777) 4801 名古屋支店 〈052〉〈571) 6451 堀岡営業所 〈092〉(411) 9201 さいたま営業所 〈048〉〈777) 4801 名古屋営業所 〈052〉〈571) 6451 北九州営業所 〈093〉〈551) 3481 川越営業所 〈049〉〈222〉2512 一宮営業所 〈0586〉〈75) 5382 飯塚営業所 〈0948〉〈26) 3361 熊谷営業所 〈048〉〈521) 4647 東名古屋営業所 〈0561〉〈73) 0072 久留米営業所 〈0942〉〈43) 2441 越谷営業所 〈027〉〈232〉5575 岡崎営業所 〈0564〉〈22) 2443 長崎営業所 〈0952〉〈30) 6603 前橋営業所 〈027〉〈365) 3688 豊橋営業所 〈0564〉〈22) 2443 長崎営業所 〈0956〉〈33) 4991 両毛営業所 〈027〉〈365) 3688 豊橋営業所 〈059〉〈351) 0727 千葉支店 〈043〉〈231) 5521 津営業所 〈059〉〈322) 2446 下葉営業所 〈043〉〈231) 5521 伊勢営業所 〈0596〉〈36) 3210 市川営業所 〈047〉〈328) 1554 京都営業所 〈075〉〈621) 1135 宮崎営業所 〈096〉〈43) 4300 市川営業所 〈047〉〈328) 1554 京都営業所 〈075〉〈621) 1135 宮崎営業所 〈099〉〈267) 5234 柏営業所 〈043〉〈3816) 1141						
水戸営業所 〈029〉 〈248〉 2033 長野営業所 〈026〉 〈225〉 1022 宇和島営業所 〈089〉 〈22) 3785 土浦営業所 〈029〉 〈821〉 6086 上田営業所 〈0268〉 〈22) 6362 高知営業所 〈088〉 〈884〉 7811 関東物流センター 〈048〉 〈771〉 3451 飯田営業所 〈0265〉 〈24) 1636 福岡支店 〈092〉 〈411〉 9201 埼玉支店 〈048〉 〈777〉 4801 名古屋支店 〈052〉 〈571〉 6451 北九州営業所 〈093〉 〈551〉 3481 川越営業所 〈049〉 〈222〉 2512 一宮営業所 〈0586〉 〈75) 5382 飯塚営業所 〈0948〉 〈26) 3361 熊谷営業所 〈048〉 〈521〉 4647 東名古屋営業所 〈0561〉 〈73) 0072 久留米営業所 〈0942〉 〈43〉 2441 越谷営業所 〈027〉 〈232〉 5575 岡崎営業所 〈0563〉 〈48) 8470 佐賀営業所 〈0955〉 〈361〉 6053〉 前橋営業所 〈027〉 〈232〉 5575 岡崎営業所 〈0564〉 〈22) 2443 長崎営業所 〈0956〉 〈38) 3889 4300 千葉支店 〈043〉 〈231〉 5521 津営業所 〈0596〉 〈36) 3210 市川営業所 〈043〉 〈231〉 5521 伊勢営業所 〈0596〉 〈36) 3210 市川営業所 〈0476〉 〈73〉 8101 京都営業所 〈075〉 〈621〉 1135 宮崎営業所 〈0965〉 〈23) 426 成田営業所 〈0476〉 〈73〉 8101 大津営業所 〈077〉 〈545〉 5594 東京支店 〈03〉 〈3816〉 1141 彦根営業所 〈0749〉 (22) 6184 東京営業所 〈03〉 〈3816〉 1141 大阪支店 〈06〉 (6351) 8771						
土浦営業所 (029) (821) 6086 上田営業所 (0268) (22) 6362 高知営業所 (088) (884) 7811 関東物流センター (048) (771) 3451 飯田営業所 (0265) (24) 1636 福岡支店 (092) (411) 9201 お玉支店 (048) (777) 4801 名古屋支店 (052) (571) 6451 北九州営業所 (092) (411) 9201 さいたま営業所 (048) (777) 4801 名古屋営業所 (052) (571) 6451 北九州営業所 (093) (551) 3481 川越営業所 (049) (222) 2512 一宮営業所 (0586) (75) 5382 飯塚営業所 (0948) (26) 3361 熊谷営業所 (048) (521) 4647 東名古屋営業所 (0561) (73) 0072 久留米営業所 (0942) (43) 2441 越谷営業所 (027) (232) 5575 岡崎営業所 (0564) (22) 2443 長崎営業所 (0952) (30) 6603 前橋営業所 (027) (323) 5551 岡崎営業所 (0564) (22) 2443 長崎営業所 (0956) (389) 4300 千葉支店 (043) (231) 5521 津営業所 (0596) (381) 0727 熊本支店 (096) (389) 4300 千葉営業所 (047) (328) 1554 京都支店 (075) (621) 1135 大労営業所 (0965) (43) 1000 市川営業所 (0476) (73) 8101 京都営業所 (0773) (23) 7733 鹿児島営業所 (099) (267) 5234 柏営業所 (043) (231) 2908 福知山営業所 (0770) (545) 5594 東京支店 (03) (3816) 1141 皮根営業所 (0749) (22) 6184 東京営業所 (03) (3816) 1141 大阪支店 (06) (6351) 8771						
関東物流センター (048) (771) 3451 飯田営業所 (0265) (24) 1636 福岡支店 (092) (411) 9201 埼玉支店 (048) (777) 4801 名古屋支店 (052) (571) 6451				, ,		
埼玉支店 (048) (777) 4801 名古屋支店 (052) (571) 6451 福岡営業所 (092) (411) 9201 さいたま営業所 (048) (777) 4801 名古屋営業所 (052) (571) 6451 北九州営業所 (093) (551) 3481 川越営業所 (049) (222) 2512 一宮営業所 (0586) (75) 5382 飯塚営業所 (0948) (26) 3361 熊谷営業所 (048) (521) 4647 東名古屋営業所 (0561) (73) 0072 久留米営業所 (0942) (43) 2441 越谷営業所 (027) (232) 5575 岡崎営業所 (0564) (22) 2443 長崎営業所 (0952) (30) 6603 前橋営業所 (027) (365) 3688 豊橋営業所 (0564) (22) 2443 長崎営業所 (0956) (38) 4991 両毛営業所 (0276) (46) 7661 四日市営業所 (059) (351) 0727 熊本支店 (096) (389) 4300 千葉営業所 (043) (231) 5521 津営業所 (0596) (36) 3210 八代営業所 (0966) (389) 4300 千葉営業所 (0476) (73) 8101 京都営業所 (075) (621) 1135 宮崎営業所 (0976) (361) 1236 木更津営業所 (0438) (23) 2908 福知山営業所 (0773) (23) 7733 鹿児島営業所 (099) (267) 5234 東京支店 (03) (3816) 1141 彦根営業所 (0749) (22) 6184 東京営業所 (03) (3816) 1141 大阪支店 (06) (6351) 8771						
さいたま営業所 (048) (777) 4801 名古屋営業所 (052) (571) 6451 北九州営業所 (093) (551) 3481 川越営業所 (049) (222) 2512 一宮営業所 (0586) (75) 5382 飯塚営業所 (0948) (26) 3361 熊谷営業所 (048) (521) 4647 東名古屋営業所 (0561) (73) 0072 久留米営業所 (0942) (43) 2441 越谷営業所 (048) (76) 6155 知多営業所 (0569) (48) 8470 佐賀営業所 (0952) (30) 6603 前橋営業所 (027) (232) 5575 岡崎営業所 (0564) (22) 2443 長崎営業所 (0952) (30) 6603 前橋営業所 (027) (365) 3688 豊橋営業所 (0532) (46) 9117 佐世保営業所 (0956) (33) 4991 西毛営業所 (0276) (46) 7661 四日市営業所 (059) (351) 0727 熊本支店 (096) (389) 4300 千葉営業所 (043) (231) 5521 津営業所 (0596) (36) 3210 八代営業所 (0966) (389) 4300 千葉営業所 (043) (231) 5521 伊勢営業所 (0596) (36) 3210 八代営業所 (0966) (38) 4300 市川営業所 (0476) (73) 8101 京都営業所 (075) (621) 1135 宮崎営業所 (0975) (621) 1135 宮崎営業所 (0976) (230) 在日営業所 (0978) (267) 5234 大東津営業所 (0438) (23) 2908 福知山営業所 (0773) (23) 7733 鹿児島営業所 (099) (267) 5234 東京支店 (03) (3816) 1141 彦根営業所 (0749) (22) 6184 東京営業所 (03) (3816) 1141 大阪支店 (06) (6351) 8771						
川越営業所 〈049〉〈222〉2512 一宮営業所 〈0586〉〈75〉5382 飯塚営業所 〈0948〉〈26〉3361 熊谷営業所 〈048〉〈521〉4647 東名古屋営業所 〈0561〉〈73〉0072 久留米営業所 〈0942〉〈43〉2441 越谷営業所 〈048〉〈76〉6155 知多営業所 〈0569〉〈48〉8470 佐賀営業所 〈0952〉〈30〉6603 前橋営業所 〈027〉〈232〉5575 岡崎営業所 〈0564〉〈22〉2443 長崎営業所 〈0952〉〈30〉6603 前橋営業所 〈027〉〈365〉3688 豊橋営業所 〈0564〉〈22〉2443 長崎営業所 〈0952〉〈30〉6603 両毛営業所 〈027〉〈365〉3688 豊橋営業所 〈0532〉〈46〉9117 佐世保営業所 〈0956〉〈33〉4991 両毛営業所 〈0276〉〈46〉7661 四日市営業所 〈059〉〈351〉0727 熊本支店 〈096〉〈389〉4300 千葉支店 〈043〉〈231〉5521 津営業所 〈059〉〈321〉2446 千葉営業所 〈043〉〈231〉5521 伊勢営業所 〈059〉〈363〉210 「市川営業所 〈0476〉〈732〉1551 伊勢営業所 〈059〉〈363〉210 「市川営業所 〈0476〉〈73〉8101 京都営業所 〈075〉〈621〉1135 宮崎営業所 〈097〉〈567〉3320 成田営業所 〈0476〉〈73〉8101 京都営業所 〈075〉〈621〉1135 宮崎営業所 〈097〉〈567〉5234 木更津営業所 〈043〉〈23〉2908 福知山営業所 〈077〉〈545〉5594 沖縄営業所 〈599〉〈267〉5234 東京支店 〈03〉〈3816〉1141 彦根営業所 〈0749〉〈22〉6184 東京営業所 〈03〉〈3816〉1141 大阪支店 〈06〉〈6351〉8771						
熊谷営業所 〈048〉〈521〉 4647 東名古屋営業所 〈0561〉〈73〉 0072 久留米営業所 〈0942〉〈43〉 2441 越谷営業所 〈0489〉〈76〉 6155 知多営業所 〈0569〉〈48〉 8470 佐賀営業所 〈0952〉〈30〉 6603 前橋営業所 〈027〉〈232〉 5575 岡崎営業所 〈0564〉〈22〉 2443 長崎営業所 〈0956〉〈33〉 4991 両毛営業所 〈027〉〈365〉 3688 豊橋営業所 〈0532〉〈46〉 9117 佐世保営業所 〈0956〉〈33〉 4991 両毛営業所 〈0276〉〈46〉 7661 四日市営業所 〈059〉〈351〉 0727 熊本支店 〈096〉〈38) 4300 千葉 支店 〈043〉〈231〉 5521 津営業所 〈059〉〈232〉 2446 熊本営業所 〈096〉〈43〉 4300 千葉営業所 〈043〉〈231〉 5521 伊勢営業所 〈0596〉〈36) 3210 八代営業所 〈096〉〈43〉 1000 市川営業所 〈047〉〈328〉 1554 京都支店 〈075〉〈621〉 1135 大分営業所 〈097〉〈567〉 3320 成田営業所 〈047〉〈328〉 1554 京都営業所 〈075〉〈621〉 1135 宮崎営業所 〈0985〉〈26) 1236 本更津営業所 〈048〉〈23〉 2908 福知山営業所 〈077〉〈545〉 5594 沖縄営業所 〈099〉〈267〉 5234 神寒 京支店 〈03〉〈3816〉 1141						
越谷営業所 〈0489〉(76) 6155 知多営業所 〈0569〉(48) 8470 佐賀営業所 〈0952〉(30) 6603 前橋営業所 〈027〉(232) 5575 岡崎営業所 〈0564〉(22) 2443 長崎営業所 〈0956〉(33) 4991 高崎営業所 〈027〉(365) 3688 豊橋営業所 〈0532〉(46) 9117 佐世保営業所 〈0956〉(33) 4991 所毛営業所 〈0276〉(46) 7661 四日市営業所 〈059〉(351) 0727 熊本支店 〈096〉(389) 4300 千葉 支店 〈043〉(231) 5521 津営業所 〈059〉(322) 2446 熊本営業所 〈096〉(389) 4300 市川営業所 〈043〉(231) 5521 伊勢営業所 〈0596〉(36) 3210 八代営業所 〈0965〉(43) 1000 市川営業所 〈047〉(328) 1554 京都支店 〈075〉(621) 1135 大分営業所 〈097〉(567) 3320 成田営業所 〈0476〉(73) 8101 京都営業所 〈0775〉(621) 1135 宮崎営業所 〈0985〉(26) 1236 木更津営業所 〈0438〉(23) 2908 福知山営業所 〈0773〉(23) 7733 鹿児島営業所 〈099〉(267) 5234 柏営業所 〈0477)(3816) 1141 大津営業所 〈0749〉(22) 6184 東京営業所 〈033〉(3816) 1141 大阪支店 〈06〉(6351) 8771						
前橋営業所 〈027〉 〈232〉 5575 岡崎営業所 〈0564〉 〈22〉 2443 長崎営業所 〈095〉 〈882〉 6112 高崎営業所 〈027〉 〈365〉 3688						
高崎営業所 〈027〉(365) 3688 豊橋営業所 〈0532〉(46) 9117 佐世保営業所 〈0956〉(33) 4991 両毛営業所 〈0276〉(46) 7661 四日市営業所 〈059〉(351) 0727 熊本支店 〈096〉(389) 4300 千葉支店 〈043〉(231) 5521 津営業所 〈0596〉(36) 3210 八代営業所 〈0966〉(43) 1000 市川営業所 〈047〉(328) 1554 京都支店 〈075〉(621) 1135 大分営業所 〈097〉(567) 3320 成田営業所 〈0476〉(73) 8101 京都営業所 〈075〉(621) 1135 宮崎営業所 〈0985〉(26) 1236 木更津営業所 〈0438〉(23) 2908 福知山営業所 〈0773〉(23) 7733 鹿児島営業所 〈099〉(267) 5234 柏営業所 〈047方〉(3816) 1141 彦根営業所 〈0749〉(22) 6184 東京営業所 〈033〉(3816) 1141 大阪支店 〈06〉(6351) 8771						
両毛営業所 〈0276〉(46) 7661 四日市営業所 〈059〉(351) 0727 熊本支店 〈096〉(389) 4300 千葉支店 〈043〉(231) 5521 津営業所 〈059〉(232) 2446 熊本営業所 〈096〉(389) 4300 八代営業所 〈096〉(389) 4300 八代営業所 〈096〉(389) 4300 八代営業所 〈096〉(43) 1000 市川営業所 〈047〉(328) 1554 京都支店 〈075〉(621) 1135 大分営業所 〈097〉(567) 3320 成田営業所 〈0476〉(73) 8101 京都営業所 〈075〉(621) 1135 宮崎営業所 〈0985〉(26) 1236 木更津営業所 〈0438〉(23) 2908 福知山営業所 〈0773〉(23) 7733 鹿児島営業所 〈099〉(267) 5234 柏営業所 〈04〉(7175) 0411 大津営業所 〈077〉(545) 5594 沖縄営業所 大阪支店の欄をご覧東京支店 〈03〉(3816) 1141						
干菓支店 (043) (231) 5521 津営業所 (059) (232) 2446 熊本営業所 (096) (389) 4300 千葉営業所 (043) (231) 5521 伊勢営業所 (0596) (36) 3210 八代営業所 (0965) (43) 1000 市川営業所 (047) (328) 1554 京都支店 (075) (621) 1135 大分営業所 (097) (567) 3320 成田営業所 (0476) (73) 8101 京都営業所 (075) (621) 1135 宮崎営業所 (0985) (26) 1236 木更津営業所 (0438) (23) 2908 福知山営業所 (0773) (23) 7733 鹿児島営業所 (099) (267) 5234 柏営業所 (04) (7175) 0411 大津営業所 (077) (545) 5594 沖縄営業所 大阪支店の欄をご覧 東京支店 (03) (3816) 1141 大阪支店 (06) (6351) 8771 (077) (077)						
千葉営業所 〈043〉(231) 5521 伊勢営業所 〈0596〉(36) 3210 八代営業所 〈0965〉(43) 1000 市川営業所 〈047〉(328) 1554 京都支店 〈075〉(621) 1135 大分営業所 〈097〉(567) 3320 成田営業所 〈0476〉(73) 8101 京都営業所 〈075〉(621) 1135 宮崎営業所 〈0985〉(26) 1236 木更津営業所 〈0438〉(23) 2908 福知山営業所 〈0773〉(23) 7733 鹿児島営業所 〈099〉(267) 5234 柏営業所 〈04〉(7175) 0411 大津営業所 〈077〉(545) 5594 沖縄営業所 大阪支店の欄をご覧 東京支店 〈03〉(3816) 1141 大阪支店 〈06〉(6351) 8771						
市川営業所 〈047〉(328) 1554 京都支店 〈075〉(621) 1135 大分営業所 〈097〉(567) 3320 成田営業所 〈0476〉(73) 8101 京都営業所 〈075〉(621) 1135 宮崎営業所 〈0985〉(26) 1236 木更津営業所 〈0438〉(23) 2908 福知山営業所 〈0773〉(23) 7733 鹿児島営業所 〈099〉(267) 5234 柏営業所 〈04〉(7175) 0411 大津営業所 〈077〉(545) 5594 沖縄営業所 大阪支店の欄をご覧 東京支店 〈03〉(3816) 1141 彦根営業所 〈074〉(22) 6184 東京営業所 〈03〉(3816) 1141 大阪支店 〈06〉(6351) 8771						
成田営業所 〈0476〉(73) 8101 京都営業所 〈075〉(621) 1135 宮崎営業所 〈0985〉(26) 1236 木更津営業所 〈0438〉(23) 2908 福知山営業所 〈0773〉(23) 7733 鹿児島営業所 〈099〉(267) 5234 柏 営 業 所 〈04〉(7175) 0411 大津営業所 〈077〉(545) 5594 沖縄営業所 大阪支店の欄をご覧 東 京 支 店 〈03〉(3816) 1141 彦根営業所 〈0749〉(22) 6184 東 京 営業所 〈03〉(3816) 1141 大阪支店 〈06〉(6351) 8771						
木更津営業所						
柏 営 業 所 〈04〉(7175) 0411 大津営業所 〈077〉(545) 5594 沖縄営業所 大阪支店の欄をご覧 東 京 支 店 〈03〉(3816) 1141 彦根営業所 〈0749〉(22) 6184	木更津営業所					
東京営業所 〈03〉 (3816) 1141 大阪支店 〈06〉 (6351) 8771	柏営業所	(04) (7175) 0411	大津営業所	(077) (545) 5594	沖縄営業所	
		(03) (3816) 1141	彦根営業所	(0749) (22) 6184		
中野営業所 〈03〉(3337)8431 大阪営業所 〈06〉(6351)8771	東京営業所	(03) (3816) 1141	大阪支店	(06) (6351) 8771		
	中野営業所	(03) (3337) 8431	大阪営業所	(06) (6351) 8771		

ac3 株式会社マキタ

愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒 446-8502 TEL.0566-98-1711 (代表)